



Biała matowa farba do wnętrz Easy White

poj. 1L; 5L; 10L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Optymalna przyczepność: nakładanie na stare podłóże bez warstwy pokładowej
- Doskonała siła krycia - 98% dla jednej warstwy: efektywnie pokrywa kontrastujące tło
- Prosta w użyciu: kremowa konsystencja, łatwa w aplikacji, nie pozostawia smug
- Łatwa w użytkowaniu: odporna na szorowanie – nie żółknąca

Zastosowanie: do malowania i renowacji ścian, sufitów, powierzchni drewnianych oraz innych powierzchni wewnątrz pomieszczeń.



Biała matowa farba do wnętrz Easy White

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być suche, czyste, odtłuszczone i w dobrym stanie.

Na podłożach nowych, niemalowanych, zastosować odpowiednią warstwę podkładową w celu uzyskania optymalnego i najbardziej ekonomicznego rezultatu.

Należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Płyty kartonowo-gipsowe: powierzchnię odkurzyć i nałożyć odpowiednią warstwę podkładową.

Drewno oraz pochodne: delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć.

Drewno egzotyczne: odtłuścić oraz nałożyć odpowiednią warstwę podkładową.

Świeże tynki: przed pomalowaniem odczekać 3 miesiące do całkowitego wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć (nie nakładać na podłogę). Pierwszą warstwę rozcieńczyć dodając 10% wody, drugą warstwę pomalować bez rozcieńczania.

Pomalowane kaloryfery i grzejniki metalowe, aluminiowe i żeliwne oraz niewielkie powierzchnie plastikowe: dokładnie umyć i odtłuścić, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

Surowy metal: nałożyć odpowiedni podkład.

Stare farby: dokładnie umyć i odtłuścić, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym (120) i odpylić.

Tapeta oraz płótno: pierwszą warstwę rozcieńczyć dodając 10% wody, drugą warstwę pomalować bez rozcieńczania. Przed malowaniem należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

Plamy oraz zacieki: dokładnie umyć i odtłuścić, a po wyschnięciu użyć specjalnego środka.

APLIKACJA

Przed malowaniem farbą należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać.

- Rozpocząć od malowania narożników za pomocą pędzla, a następnie pomalować płaskie powierzchnie wałkiem.

- Nasączyć wałek równomiernie farbą. Podczas malowania nie należy zbyt mocno dociskać wałka. Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Powierzchnię należy malować etapami (0,5m²-1m²).

- Ostatnie pociągnięcie wałkiem należy wykonywać w jednym kierunku, z góry na dół.

- Nie należy przerywać pracy na środku malowanej powierzchni, ani nanosić poprawek podczas wysychania farby, ponieważ spowoduje to pozostawienie śladów.

- W przypadku ciemnego lub intensywnego podłoża, po wyschnięciu może być konieczne nałożenie drugiej warstwy farby.

- Przed i w trakcie malowania kaloryfery muszą być zimne.

- Przed malowaniem zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

- Opakowanie łatwe do ponownego otwarcia, jeżeli wieczko każdorazowo zostanie oczyszczone przed zamknięciem

- Stosować w temperaturze pomieszczenia 12 - 25° C

KOLORY



Biały