

Armatura
łazienkowa

PRZEZNACZENIE

Wanny, brodziki

Ceramika, porcelana, żeliwo, stal emaliowana, żywice akrylowe

Umywalki, bidety

Ceramika, porcelana emaliowana, żeliwo, stal emaliowana, żywice akrylowe

PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

Farby Easy Renowacja + lakier ochronny zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego odporność, produkt zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codziennym użytkowaniem.

FARBA DO ODNOWIENIA ARMATURY ŁAZIENKOWEJ



2 x 0.5L



- Bezpośrednio na umywalki, wanny, brodziki
- Wysoka odporność na częsty kontakt z wodą

WZORNIK KOLORU

Biały
satyna

8 h

Schnięcie między warstwami

Woda

Czyszczenie narzędzi

7 dni

Czas schnięcia przed pierwszym
użyciem

NARZĘDZIA:



- Mini-walek z gęstej pianki do zaokrąglonych powierzchni
- Walek lakierniczy do dużych płaskich powierzchni

Mieszadło do
farbOkrągły ostro
zakończony pędzel do
narożników i krawędzi

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche. Powierzchnię należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

NAKLADANIE

1. NAKŁADANIE FARBY

Dodaj całą zawartość Additiv System* do farby (dodatek wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika. Zdemontuj kran i / lub zabezpiecz taśmą malarską miejsca narażone na pobrudzenie. Nanieś pierwszą warstwę farby walekiem malując od podstawy w kierunku brzegów, jednocześnie maluj pasek ok. 15 cm. Usuń taśmę malarską i pozostaw do wyschnięcia na 8 godzin. Nie maluj drugiej warstwy przed wyschnięciem pierwszej. Pierwsza warstwa nie zapewnia krycia, rezultat jest widoczny po drugiej warstwie. Nałóż drugą warstwę farby w ten sam sposób i pozostaw do wyschnięcia na 8 godzin.

2. NAKŁADANIE LAKIERU OCHRONNEGO

Dodaj całą zawartość Additiv System* do lakieru (dodatek wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika. Nakładaj produkt metodą krzyżową. Pozostaw do wyschnięcia na 8 godzin, następnie nałóż drugą warstwę w ten sam sposób.

Przed ponownym użyciem (mycie, kąpiel, czyszczenie itp.) należy pozostawić na 7 dni do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia.

**Po wymieszaniu z dodatkiem farba i lakier ochronny powinny być zużyte przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.*

PORADY V33

- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, ścieraniem, zaplamieniem i czyszczeniem.