



# Żel do usuwania starych powłok Express Różne powierzchnie

poj. 0,25L; 1L; 2L

## INFORMACJE

Schnięcie



Czyszczenie



- Szybko i dokładnie usuwa powłoki jednokomponentowe: farby, lakiery, lakierobejce, kleje, kity, bez uszkodzania czyszczonej powierzchni
- Przywraca powierzchniom poziomym i pionowym ich oryginalny wygląd
- Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka i doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych
- Nie niszczy odnawianej powierzchni
- Szybki czas działania

**Zastosowanie:** do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie uszkodza drewna, metalu, cementu, gipsu ani kleju do płytek. Nie należy go stosować na PCV.



# Żel do usuwania starych powłok Express **Różne powierzchnie**

## PRZYGOTOWANIE

Idealne warunki aplikacji: między 15 a 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda. Przed użyciem sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. W przypadku kleju, wydajność jest uzależniona od ilości warstw do usunięcia. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## APLIKACJA

1. Przed użyciem wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.
2. Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.
3. Pozostawić warstwę produktu od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw (patrz tabela).
4. Rozmiękczone powłokę usunąć skrobakiem, szpachelką lub watą stalową.
5. Powierzchnie wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
6. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

	Akrylowe lakiery, farby, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe lakiery, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe farby
2 warstwy	3 min.	3 min.	5 min.
Wiele warstw	10 min.	15 min.	30 min.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Aby ułatwić wnikanie produktu przed nałożeniem przeszlifować powierzchnie gruboziarnistym papierem ściernym.
- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikację nakładając grubsza warstwę produktu.
- W przypadku drewna rozmiękczone powłokę usuwać zgodnie z usłojeniem.
- Aby wykorzystać całą zawartość opakowania, pozostawić je ustawione wieczkiem w dół.
- Produkt może być wykorzystany do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.