



Żel do usuwania starych powłok Express Specjalnie na drewno

poj. 0,25L; 1L

INFORMACJE

Schnięcie



Czyszczenie



- Szybko i dokładnie usuwa powłoki jednokomponentowe: farby, lakiery, lakierobejce, kleje, kity, bez uszkodzania czyszczonej powierzchni
- Przywraca europejskim i egzotycznym gatunkom drewna ich oryginalny wygląd
- Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka i doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych
- Nie przyciemnia ani nie niszczy drewna
- Szybki czas działania

Zastosowanie: do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur z powierzchni drewnianych.



Żel do usuwania starych powłok Express **Specjalnie na drewno**

PRZYGOTOWANIE

Idealne warunki aplikacji: między 15 a 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda. Przed użyciem sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

APLIKACJA

1. Przed użyciem wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.
2. Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.
3. Pozostawić warstwę produktu od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw (patrz tabela).
4. Rozmiękczone powłokę usunąć szpachelką lub wata stalowa zgodnie z kierunkiem słoików drewna.
5. Powierzchnie wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
6. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

	Akrylowe lakiery, farby, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe lakiery, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe farby
2 warstwy	3 min.	3 min.	5 min.
Wiele warstw	10 min.	15 min.	30 min.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Aby ułatwić wnikanie produktu przed nałożeniem przeszlirować powierzchnie gruboziarnistym papierem ściernym.
- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikację nakładając grubsza warstwę produktu.
- Aby wykorzystać całą zawartość opakowania, pozostawić je ustawione wieczkiem w dół.
- Produkt może być wykorzystany do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.