



Żel do usuwania starych powłok Express Różne powierzchnie V33

PRZEZNACZENIE

Do usuwania wszelkich jednkomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie uszkadza drewna, metalu, cementu, gipsu ani kleju do płytek. Nie należy go stosować na PCV.

INFORMACJE

- Szybko i dokładnie **usuwa powłoki jednkomponentowe**: farby, lakiery, lazury, lakierobejce, kleje, kity, bez uszkadzania czyszczonej powierzchni.
- Przywraca powierzchniom poziomym i pionowym ich oryginalny wygląd.
- Dzięki **żelowej formule** produkt nie ścieka i doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych.
- **Nie niszczy** odnawianej powierzchni.
- **Szybki czas działania.**

PRZYGOTOWANIE

Idealne warunki aplikacji: między 15 a 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda. Przed użyciem sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. W przypadku kleju, wydajność jest uzależniona od ilości warstw do usunięcia. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

APLIKACJA

1. Przed użyciem wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.
2. Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.
3. Pozostawić warstwę produktu od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw (patrz tabela).
4. Rozmiękczoną powłokę usunąć skrobakiem, szpachelką lub watą stalową.
5. Powierzchnie wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
6. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

	Akrylowe lakiery, farby, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe lakiery, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe farby
2 warstwy	3 min.	3 min.	5 min.
Wiele warstw	10 min.	15 min.	30 min.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Aby ułatwić wnikanie produktu przed nałożeniem przeszlifować powierzchnie gruboziarnistym papierem ściernym.
- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikacje nakładając grubszą warstwę produktu.
- W przypadku drewna rozmiękczoną powłokę usuwać zgodnie z usłojeniem.
- Aby wykorzystać całą zawartość opakowania, pozostawić je ustawione wieczkiem w dół.
- Produkt może być wykorzystany do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Opakowanie:	0,25L , 1L , 2L
Czas schnięcia:	24h
Wydajność:	1L = ok. 4m ²
Czyszczenie narzędzi:	Ciepła woda
Nakładanie:	pędzel, szpachelka, wata stalowa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera 1-metoksypropan-2-ol. EUH208 : Zawiera kwas (benzo-1,3-tiazol-2-ilosulfanylo)bursztynowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. H225 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 : Działa drażniąco na oczy. H336 : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P101 : W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza

należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 : Chronić przed dziećmi. P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P403+P235 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405 : Przechowywać pod zamknięciem. P501 : Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.